



LA-60A, LA-80A部品表 () 内はLA-60Aを示す

専用組立治具 LB05194

図番	部 品 名	部品番号	個数	備 考	図番	部 品 名	部品番号	個数	備 考
1	⊕⊖バインドコネジ	LP30581	1		22	バルブリテーナ B	LP13735	4	
2	シールワシャ M5	LP30635	2		23	吐出弁 〔アウドレットバルブ〕	LP10359	4	
3	ガスケットエアクリーナ	LQ02607	2		24	⊕ナベコネジ 5×20	LP12599	4	
4	フィルタカバー 〔エアークリーナカバー〕	LB03213	1		25	絶縁ブシュ	LP10355	4	
5	フィルタエレメント 〔エレメント〕	LQ02730	1		26	ケーシング (ライダー側) 〔リアシリンダ ASSY〕	LB02443	2	
6	上カバー 〔アッパーケース SUB ASSY〕	LB04597	1		27	電磁石 〔フィールドコア ASSY〕	LB04612 (LB04602)	1 1	
7	⊕⊖バインドコネジ	LP30581	6		28	サイドカバー 〔エンドキャップ〕	LQ03767	1	
8	ガスケット C	LQ03768	1		29	⊕6角ボルト 5×30	LP31316	8	
9	⊕6角ボルト 5×30	LP31316	6		30	防振ゴム	LQ04256	4	
10	シリンダカバー 〔ヘッドカバー〕	LQ03773 (LQ03766)	2 2		31	電源コード	LB00914	1	
11	ガスケット A	LQ01043	2		32	ノズルシール	LQ02598	3	
12	ガスケット B	LQ01042	2		33	空気タンク 〔エアータンク ASSY〕	LB04600	1	
13	ピストン ASSY	LB03132	2		34	ラバープラグ	LQ03775	1	
14	ピストン SUB ASSY	LB03133	2		35	下カバー 〔ボトムケース SUB ASSY〕	LB04599	1	
15	吸込弁 〔インレットバルブ〕	LP30916	2		36	吐出ホース 〔ホース ASSY〕	LB03185	1	
16	バルブリテーナ A	LP11548	2		補修用部品				
17	CSリング CSTW-19	LP12948	2		5	フィルタエレメント (1個)	定期 補修 部品	1set	
18	ばねシート 〔スプリングシート〕	LP12155	2		11	ガスケット A (2個)			
19	コイルばね 18×49.7 〔スプリング 18×49.7〕 (コイルばね 18.1×48) 〔スプリング 18.1×48〕	LQ02743 (LP30620)	2 2		12	ガスケット B (2個)			
20	ケーシング (圧縮側) 〔フロントシリンダ ASSY〕	LB03184	2		13	ピストン ASSY (2個)			
21	SEリング SE-5	LP12475	4		18	ばねシート (2個)			
					19	コイルばね 18×49.7 (2個) (コイルばね 18.1×48)			